

Montage d'un masque avec les pièces prédécoupées du kit

Utilisation : Ce masque est un masque grand public, il ne protège que contre l'émission de postillon pas contre l'inhalation de poussière et autre virus. Une poche est disponible pour ajouter un filtre au choix de l'utilisateur.


Le masque n'est pas destiné à la commercialisation. Il doit être lavé après chaque utilisation et resté personnel.

Précautions : Attention le montage du masque nécessite uniquement des piqûres droite mais sur de nombreuses épaisseurs jusqu'à de 14 épaisseurs de tissus, il convient de vérifier au préalable que la machine à coudre utilisée en est capable.

Initialement, on dispose de 3 carrés de 21 par 21 cm et de deux rectangles de 80cm par 6cm dans le droit fil.




Etape 1 : Ourlet de finition de la poche



A la fin de cette première étape on dispose de deux rectangles de 21 cm de large par 20 cm de haut (dont l'un avec une couture visible l'autre de double épaisseur) et des deux rectangles initiaux (non encore utilisés).



Etape 2 : Jointure du masque



À la fin de cette deuxième étape on dispose d'un rectangle de 21 cm de large par 19,2 cm de haut (constitué de trois épaisseurs) et des deux rectangles initiaux que l'on n'a pas encore utilisé.



À la fin de la deuxième étape on dispose d'un rectangle de 21 par 19,2 cm (constitué de trois épaisseurs cousues entre elles) et des deux rectangles initiaux qu'on n'a pas encore utilisé.



Etape 3 : Pliage du masque

Plier le masque (constitué des trois épaisseurs) horizontalement de manière à obtenir un rectangle de 21cm par 9,2cm. La couture visible reste parallèle aux quatre pliures. Les trois épaisseurs sont pliées en même temps de manière à ce que d'une face on voit simplement une pliure au milieu et de l'autre un rectangle majoritaire et centré de 5cm

À la fin de cette troisième étape on dispose d'un rectangle de 21 par 9,2 cm (constitué de trois épaisseurs pliée en quatre endroits) et des deux rectangles initiaux que l'on n'a pas encore utilisé.



Etape 4 : Pose des lanières

Positionner les lanières perpendiculairement au masque de manière à ce que le milieu du masque soit au milieu des lanières et effectuer une couture à 1,5cm du bord de la lanière et du masque sur toute la longueur du masque. Selon la machine à coudre il peut être nécessaire de commencer la couture sur l'unique épaisseur de la lanière et de ralentir à l'arrivée sur le masque ou au contraire de commencer par le milieu du masque pour aller vers les lanières et ainsi de faire chaque couture en deux étapes.

Replier les lanières comme des biais et faire une couture sur tout le long des lanières (Attention, ici il y a jusqu'à 14 épaisseurs de tissus à coudre en même temps).

A la fin de cette quatrième étape, le masque est terminé.

Il se porte comme sur les photos (photos à insérer).

Bonne couture, Sylvie Delaët- 26 avril 2020.

